



Minikoparka 2019 rok WYPRZEDAŻ !!!!!



SWE 17B

Dane techniczne

Masa operacyjna	1870 kg	Pojemność silnika	0,854 L
Pojemność łyżki	0,04 m ³	Moc max	9,9 kW/2200 obr/min
Siła łyżki	13,1 kN	Pojemność zbiornika paliwa(L)	23 L
Siła ramienia	8,7 kN	Prędkość obrotu	10,5 obr / min
Kąt zwrotu	50° (RH)/ 75° (LH)	Typ pompy	pompa wielotłoczkowa
Prędkość jazdy	4,26 / 2,33 km/h	Wydajność pompy (L/min)	2x20+14
Zdolność pokonywania wzniesień	30°	Silnik	Yanmar 3TNV70-SSU
Typ silnika	3 cylindry, chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk	Ciśnienie	27,8°



MAX GŁĘBOKOŚĆ PIONOWEGO KOPANIA	1710 MM
MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA	3505 MM
MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA	2160 MM / 2460 MM

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka : 30 ; 45 ; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ przedłużone ramię 2.46 głębokość kopania
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



79.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)



Minikoparka 2019 rok



SWE 20B

Dane techniczne

Masa operacyjna	1940 kg	Pojemność silnika	1,1 l
Pojemność łyżki	0,04 m ³	Moc max	13,3 kW/2200 obr/min
Siła łyżki	15 kN	Pojemność zbiornika paliwa(L)	23 l
Siła ramienia	8,7 kN	Ciśnienie	30 kPa
Siła trąkcyj	22,5 kN	Prędkość obrotu	10,5 obr / min
Kąt zwrotu	50° (RH)/ 75° (LH)	Wydajność pompy (L/min)	2x21+15
Prędkość jazdy	3,5 / 2,1 km/h	Poj. układu hydraulicznego	17 l
Przepływ (Mpa)	22,6/19	Silnik	Yanmar 3TNV76-SSU
Zdolność pokonywania wzniesień	30°		
Typ pompy	pompa 2x wielotłoczkowa + 1 x zębata		
Typ silnika	3 cylindry, chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk		



MAX GŁĘBOKOŚĆ PIONOWEGO KOPANIA 1870 MM

MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA 3770 MM
MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 2700 MM

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka: 30; 40; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ długie ramię 2.70 głębokość kopania
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



88.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)



Minikoparka 2019 rok



SWE 25B

Dane techniczne

Masa operacyjna	2580 kg	Pojemność silnika	1,331 L
Pojemność łyżki	0,066 m ³	Ciśnienie	36°
Siła łyżki	20,8 kN	Pojemność zbiornika paliwa(L)	42,5 l
Siła ramienia	13 kN	Silnik	Yanmar 3TNV82A
Siła trakcji	19 kN	Prędkość obrotu	10 obr / min
Kąt zwrotu	54° (RH)/ 66° (LH)	Wydajność pompy (L/min)	2x29 + 21
Prędkość jazdy	4,7 / 2,6 km/h	Poj. układu hydraulicznego	30 l
Przepływ (Mpa)	23,5/20	Moc max	15,5 kW/2200 obr/min
Zdolność pokonywania wzniesień	30°		
Typ pompy	pompa wielotłoczkowa KYB/Japan		
Typ silnika	3 cylindry, chłodzone cieczą		



MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA 4018 MM
MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA 2850 MM

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka : 30; 45; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



Cena 106.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)




Minikoparka 2019 rok



SWE 25FU

Dane techniczne

Masa operacyjna	2500 kg	Pojemność silnika	1,3 l
Pojemność łyżki	0,08 m ³	Moc max	14 kW/2200 obr/min
Siła łyżki	20,8 kN	Pojemność zbiornika paliwa(L)	26 l
Siła ramienia	13 kN	Ciśnienie	36 kPa
Siła trakcji	25 kN	Prędkość obrotu	9 obr / min
Kąt zwrotu	50° (RH)/ 75° (LH)	Wydajność pompy (L/min)	2x29+19.2+6.5
Prędkość jazdy	3,5 / 2,1 km/h	Poj. układu hydraulicznego	24 l
Przepływ (Mpa)	22,6/19		
Zdolność pokonywania wzniesień	30°		
Typ pompy	pompa 2x wielotłoczkowa + 1 x zębata		
Silnik	Yanmar 3TNV80-F		
Typ silnika	3 cylindry, chłodzone cieczą, bezpośredni wtrysk		
	MAX WYSOKOŚĆ KOPANIA		4223 MM
	MAX GŁĘBOKOŚĆ KOPANIA		2750 MM

Maszyna zawiera:

- ✓ łyżka : 30; 45; skarpówka; szybko-złącze
- ✓ dodatkowe linie hydrauliczne
- ✓ zamkniętą i ogrzewaną kabinę
- ✓ radio
- ✓ reflektory na dachu i ramieniu
- ✓ instrukcję obsługi i pisemną gwarancję



115.000,00 zł NETTO

Zapytaj o rabat !! :)

Warunki Gwarancji na nowe Urządzenia marki SUNWARD - koparki

I. Ogólne Warunki Gwarancji

Na nowe maszyny SUNWARD **udziela się gwarancji, zgodnie z którą sprzedawca odpowiada wobec kupującego za niezgodność towaru z umową sprzedaży przez okres 1 roku od jego wydania kupującemu** (gwarancja podstawowa). **lub przebiegu 2000 mtg.** (w zależności co wcześniej nastąpi)

Sprzedawca gwarantuje, że towar ma właściwości, zgodne z obecnym stanem techniki i rodzajem towaru, odpowiadające właściwościom ustalonym z kupującym w umowie.

Warunki przedłużonej gwarancji SUNWARD Plus.

Firma SUNWARD, producent uznanych w skali światowej, ładowarek, koparek i linych urządzeń budowlanych oferuje opcje gwarancji przedłużonej o maksymalnie dwa lata poza pierwszy rok posiadania. Przedłużona gwarancja nosi nazwę **SUNWARD plus**.
Na zakupioną koparkę SUNWARD udzielana jest gwarancja roczna lub na 2000 godzin pracy.

Przedłużenie gwarancji umożliwia zakup dodatkowego roku (lub 1000 godzin) bądź dodatkowych dwu lat (lub 2000 godzin), w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Połączenie
pierwszego roku standardowej gwarancji z przedłużeniem o dwa lata bądź 4000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, pozwala uzyskać trzyletnią gwarancję.

Gwarancja firmy SUNWARD :	Jeden rok 2000 godzin
SUNWARD Extra 1 :	(dodatkowy jeden rok) Dodatkowych 1000 godzin
SUNWARD Extra 2 :	(dodatkowe dwa lata) 1000+1000 dodatkowych godzin
Całkowita możliwa ochrona :	Trzy lata 4000 godzin.

Gwarancja obejmuje wszystkie szkody powstałe w wyniku wad materiałowych i/lub konstrukcyjnych, pod warunkiem prawidłowego użytkowania sprzętu i maszyn. Kupujący musi być poinformowany o naszych zasadach i warunkach gwarancji przy dostawie maszyny/urządzenia. Te informacje są dostarczane z każdą maszyną, razem z instrukcją obsługi i katalogiem części zamiennych.

Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia Urządzeń marki SUNWARD , spowodowanego jego normalną eksploatacją.

Ewentualne przeniesienie prawa własności urządzeń SUNWARD nie ma wpływu na obowiązywanie gwarancji pod warunkiem, że nabywca i każdy poprzedni właściciel przestrzegali niniejszych Warunków Gwarancji (szczególnie na bieżąco przeprowadzali okresowe przeglądy serwisowe).

Informacje o gwarancji zawarte w Instrukcji obsługi urządzenia mają charakter ogólny i obejmują jedynie najważniejsze założenia. Szczegółowe warunki i zasady odpowiedzialności z tytułu gwarancji opisują niniejsze Warunki Gwarancji.

II. Nowe Maszyny firmy SUNWARD

- Podstawowej gwarancji udziela się przy jednoczesnym i nieprzerwanym spełnianiu następujących warunków:
 - podczas eksploatacji urządzenia spełnione były wskazówki i respektowane zalecenia przytoczone w literaturze pokładowej, załączonej do nowego urządzenia, zgodnie z Instrukcją obsługi .
 - wszystkie przeglądy serwisowe wykonywane są fachowo, w pełnym zakresie wg przedziałów czasowych określonych przez producenta SUNWARD. Aktualny wykaz czynności wchodzących w skład poszczególnych przeglądów serwisowych można uzyskać u autoryzowanego przedstawiciela firmy SUNWARD
 - przy tym usunięcie usterek, które były wykryte w trakcie na bieżąco wykonywanych przeglądów serwisowych, kupujący zleci w możliwie najkrótszym czasie,
 - do napraw gwarancyjnych są używane wyłącznie Oryginalne Części SUNWARD. W przypadku, gdy przeglądy serwisowe i naprawy będą wykonywane w warsztatach nieposiadających autoryzacji SUNWARD, a w związku przyczynowym z wykonywanymi w ten sposób czynnościami serwisowymi oraz użytymi częściami powstanie usterka lub dojdzie do innych uszkodzeń Urządzenia, wówczas tego rodzaju usterki nie obejmie gwarancja udzielona przez producenta
 - praw z tytułu odpowiedzialności za usterki należy dochodzić bez zbędnej zwłoki czasowej tj. po stwierdzeniu usterki, przy tym kupujący w celu usunięcia usterki zobowiązany jest do niezbędnego współdziałania z

autoryzowanym serwisem SUNWARD.

- wypadki i uszkodzenia mechaniczne urządzeń SUNWARD w okresie gwarancji, kupujący jest zobowiązany natychmiast zgłosić w autoryzowanym serwisie.

- **Podstawowa gwarancja nie obejmuje:**

- usterek, które związane są z faktem, że urządzenie było naprawiane lub obsługiwane w niefachowy sposób, samodzielnie lub w nieautoryzowanych warsztatach i/lub używane były nieoryginalne części .
- usterek powstałych na skutek działania zewnętrznych czynników mechanicznych lub chemicznych, jak również powstałych na skutek niedbałości użytkownika,
- uszkodzeń i usterek spowodowanych siłowym otwieraniem części zamykanych oraz systemów zabezpieczających urządzenia lub powstałych na skutek takich działań,
- Części uszkodzonych z powodów niezależnych od SUNWARD a w szczególności: wyładowań atmosferycznych, nieprawidłowego transportu, magazynowania oraz działań wojennych czy terrorystycznych lub innych przypadków losowych.
- naturalnego zużycia eksploatacyjnego, usterek spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z produktem, niedostateczną obsługą lub niedozwolonymi zmianami nie zatwierdzonymi przez producenta.
- usterek spowodowanych używaniem urządzenia w sposób, który nie odpowiada warunkom określonym przez producenta, lub gdy urządzenie jest używane niezgodnie z przeznaczeniem
- usterek powstałych na skutek nie przestrzegania zaleceń Instrukcji obsługi i Książki serwisowej,

III. Gwarancją Producenta Sunward nie sa objęte :

- elementy gumowe i gumowo-metalowe, szczotki, uszczelki, wyłączniki magneto termiczne i termiczne itp.
- Części uszkodzonych lub zużytych w skutek zanieczyszczenia, które dostało się do silnika poprzez uszkodzony np. filtr powietrza.
- Gwarancja nie obejmuje olejów kryjących i smarów, płynów chłodzących, elementów filtracyjnych, części naprawczych, żarówek, bezpieczników, części układu zapłonowego (świece żarowe, pompy paliwowe wtryskowe, wtryskiwacze), pasków klinowych wentylatora, pasów napędowych i innych części eksploatacyjnych. Bolce i tuleje są częściami ulegającymi zniszczeniu i nie podlegają one gwarancji.
- Gąsiennice są objęte gwarancją tylko w wypadku wady nie związanej z eksploatacją .
- . Należy dokumentować i stosować się do harmonogramu serwisu technicznego oraz używać oryginalnych części/smarów.

IV. Koszty serwisowe :

Koszty związane z wykonywaniem okresowych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta SUNWARD POLSKA jak również koszty wynikające z naturalnego zużycia eksploatacyjnego części urządzenia w całości pokrywa kupujący, jak np.:

- bieżącą konserwację, regulacje i regularne kontrole części ulegających bieżącemu zużyciu eksploatacyjnemu jak np. filtr oleju, powietrza i paliwa,
- wymianę części, które ulegają naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu wynikającemu z ich używania i liczby motogodzin. (np. gąsiennice świece, , tuleje , żarówki itp.).
- Dojazd Serwisanta do miejsca Postoju Maszyny (np. placu budowy gdzie nastąpiła usterka) jeśli wezwanie

serwisanta nie miało uzasadnienia lub powstało z niewłaściwej eksploatacji urządzenia .

- W uzasadnionych przypadkach dojazd Serwisanta jest bezpłatny .
- Jeśli usunięcie usterki w miejscu pracy urządzenia nie jest możliwe, wówczas kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie dostarczyć urządzenia do autoryzowanego serwisu w możliwie najszybszym czasie.
- Kupujący ma prawo do bezpłatnego, terminowego i starannego usunięcia usterki, która pojawi się w okresie obowiązywania podstawowej gwarancji.
W przypadku gdy zajdzie konieczność sprowadzenia części zamiennych od producenta maksymalny czas naprawy może wynieść 30 dni.
- Kupujący ma obowiązek dostarczenia Urządzenia w jak najszybszym terminie, po stwierdzeniu wadliwości działania urządzenia.
- Każdorazowo podczas wizyty w autoryzowanym serwisie , kupujący ma obowiązek okazywać książkę serwisową z której wynika iż dokonywał systematycznych kontroli i przeglądów zalecanych przez producenta.
- Usterki określa się poprzez przedstawienie wadliwej właściwości lub funkcji albo opisem zewnętrznego przejawu usterki.

Autoryzowany serwis SUNWARD, ewentualnie sprzedający wydaje kupującemu potwierdzenie o tym, kiedy kupujący skorzystał z przysługujących mu praw, jak również o usunięciu usterki i czasie jej usuwania. Samo potwierdzenie o skorzystaniu z praw kupującego wynikających z odpowiedzialności za usterki nie oznacza uznania usterki.

- **WARUNKI TRZYLETNIEJ GWARANCJI - Gwarancja SUNWARD Extra 1 , 2 , 3 .**

Pełna 3-letnia gwarancja producenta.

Zapewnijcie sobie doskonałą wszechstronną ochronę gwarancyjną aby uniknąć ponoszenia kosztów niespodziewanych napraw!

Warunkiem przedłużenia gwarancji są:

1) Dokonanie płatnego przeglądu raz na 6 miesięcy (6 przeglądów w okresie 3 letniej gwarancji) potwierdzonych wpisem do książki serwisowej i dowodem zakupu. Przeglądy muszą być wykonane w autoryzowanym punkcie serwisowym gwaranta.

W przypadki intensywnej eksploatacji Kupujący poza przeglądami płatnymi będzie dokonywał sam lub w autoryzowanym punkcie serwisowym gwaranta wymiany olejów, filtrów i innych elementów eksploatacyjnych zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w Instrukcji urządzenia (potwierdzony dowodami zakupu materiałów eksploatacyjnych w autoryzowanym punkcie serwisowym gwaranta).

Kupujący będzie użytkował urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi i używał tylko oryginalnych części zamiennych SUNWARD

Przedłużenie gwarancji jest możliwe tylko w stosunku do nowych maszyn. Gwarancja ta obowiązuje od daty zakupu maszyny.

Z 3 letniej gwarancji wyłączone są materiały do konserwacji, części zużywalne i płyny eksploatacyjne (świece, filtry, oleje i smary, paski klinowe, akumulatory uszczelki, gaźniki i pompy paliwa, elementy gumowe, elementy gumowo-metalowe itp.) jak również szkody spowodowane aktami wandalizmu, warunkami pogodowymi lub nieprawidłową obsługą urządzenia.

We wszystkich innych wypadkach obowiązują takie same warunki i wymagania jak w przypadki standardowej 12 miesięcznej gwarancji SUNWARD.

Uwagi końcowe

Powyższe warunki gwarancji obowiązują na terenie Polski.

Przy każdym korzystaniu z praw wynikających z odpowiedzialności za usterki kupujący zobowiązany jest do przedłożenia dowodu kupna i montażu oryginalnych części SUNWARD i oryginalnych akcesoriów SUNWARD. Warunki mają zastosowanie tylko i wyłącznie do urządzeń, części i akcesoriów zakupionych na terenie Polski w autoryzowanym serwisie SUNWARD.

Pieczeńć i Podpis Gwaranta

Podpis Kupującego
